



EENVOUDIG TE CONTROLEREN

Inspectie vóór de rit




1. Wis alle alarmcodes.
2. Druk in het standaarddisplay op de toets MENU.
3. Druk op de toets VOLGENDE totdat het menu INSP. VOOR REIS verschijnt.
4. Druk op de toets SELECTEREN.
 - Er wordt een VOLLEDIGE INSP. VOOR REIS gestart als de unit niet draait.
 - INSP. VOOR REIS WORDT UITGEVOERD wordt gestart als de unit op de diesel- of elektromotor draait.

Zodra alle testen voltooid zijn, worden de resultaten weergegeven als GESLAAGD, CONTROLEREN of MISLUKT. Als het resultaat CONTROLEREN of MISLUKT is, kan de monteur aan de hand van de bijbehorende alarmcodes de oorzaak van het probleem vinden.

EENVOUDIG TE CONTROLEREN



Meters



1. Druk in het standaarddisplay op de toets METERS.
2. Druk op TERUG of VOLGENDE om door de beschikbare meters te lopen.
3. Druk op de toets VERGRENDELEN om een meter voor onbepaalde tijd weer te geven.
4. Als u de vergrendeling ongedaan wilt maken, drukt u opnieuw op deze toets.
5. Druk op de toets AFSLUITEN om terug te keren naar het standaarddisplay.

EENVOUDIG TE SELECTEREN



Hoge snelheidsvergrendeling



1. Druk in het standaarddisplay op de toets Uitschakeling bij hoge snelheid.
 - BEZIG UITSCHAK. TOETS HG SNELH. TE PROG. EVEN GEDULD verschijnt kort.
 - De wijziging wordt bevestigd met UITSCHAKELING BIJ HOGE SNELHEID INGESCHEMAKELD of UITSCHAKELING BIJ HOGE SNELHEID UITGESCHAKELD.
 - Het standaarddisplay wordt weer geopend. Als Uitschakeling bij hoge snelheid is ingeschakeld, wordt boven aan het standaarddisplay UITSCHAKELING BIJ HOGE SNELHEID INGESCHEMAKELD weergegeven.
2. Druk opnieuw op de toets Uitschakeling bij hoge snelheid om de functie uit te schakelen.

EENVOUDIG TE CONTROLEREN




Sensoren



1. Druk in het standaarddisplay op de toets SENSOREN.
2. Druk op VOLGENDE of TERUG om door de beschikbare sensoren te lopen.
3. Druk op de toets VERGRENDELEN om een sensor voor onbepaalde tijd weer te geven.
4. Als u de vergrendeling ongedaan wilt maken, drukt u opnieuw op deze toets.
5. Druk op de toets Afsluiten om terug te keren naar het standaarddisplay.

EENVOUDIG TE BEKIJKEN EN VAST TE STELLEN

Oorzaak van alarm en alarmcodes wissen



- Als zich een alarm voordoet, verschijnt het alarmpictogram.
1. Druk in het standaarddisplay op de toets MENU.
 2. Druk op de toets VOLGENDE totdat het menu Alarm verschijnt.
 - Het alarmdisplay wordt geopend.
 - Als er geen sprake van alarm is, wordt GEEN ALARMCODES weergegeven.
 - Als er wel sprake van alarm is, worden het aantal meldingen (indien meer dan één) en het laatste alarmcodenummer weergegeven.
 4. Druk op de toets WISSEN om het alarm te wissen als het probleem verholpen is.
 5. Druk op VOLGENDE om het volgende alarm weer te geven.
 - Er is nog steeds sprake van een alarm als het niet kan worden gewist. Wanneer het alarm niet gecorrigeerd is, zal het niet gewist worden. Voordat alarmmeldingen kunnen worden gewist, moeten deze allemaal worden bekeken.
 - De toets WISSEN wordt niet weergegeven als een alarm niet in het hoofdmenu kan worden gewist. Deze alarmmeldingen moeten in het menu Bewaakte toegang worden gewist.
 6. Druk op de toets AFSLUITEN om terug te keren naar het standaarddisplay.
- Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over alarmcodes.



Truckunit met enkele temperatuur en hoogwaardige HMI




Beknopte bedieningshandleiding voor bestuurders

Neem voor meer informatie of voor een trainingssessie contact op met uw servicemanager bij Thermo King



EENVOUDIG TE STARTEN







1. Druk op de aantoeets om de unit aan te zetten.
 - Het Thermo King-logo wordt kort weergegeven terwijl het systeem wordt opgestart.
 - CONFIG. SYSTEEM BEZIG EVEN GEDULD wordt kort weergegeven terwijl de communicatie tot stand wordt gebracht en de unit in bedrijf wordt gesteld.
 - Vervolgens verschijnt kort het standaarddisplay met de temperatuur en het instelpunt van de laadruimte.
 - DIESEL WORDT GESTART verschijnt als de motor wordt voorverwarmd en start. Op units met SmartPower verschijnt EL.MOTOR WORDT GESTART als de unit is aangesloten op elektra.
 - Het standaarddisplay met de temperatuur en het instelpunt van de laadruimte wordt geopend als de unit draait.

2. Druk op de uittoets om de unit uit te zetten.
 - De unit wordt onmiddellijk uitgeschakeld en SYSTEEM SCHAKELT UIT verschijnt kort op het display.

EENVOUDIG IN TE STELLEN





CYCLE-SENTRY™ of continu bedrijf



1. Druk in het standaarddisplay op de toets MENU om het menu MODUS te openen.
2. Als het menu MODUS wordt geopend, drukt u op de toets SELECTEREN.
 - CYCLE SENTRY-MODUS UITSCHAKELEN of CYCLE SENTRY-MODUS INSCHAKELEN verschijnt.
3. Druk op de toets SELECTEREN om de modus te wijzigen.
 - De nieuwe modus wordt 10 seconden bevestigd, gevolgd door NIEUWE SYSTEEMMODUS IS (Cycle-Sentry of Continu bedrijf).
4. Zodra het display weer in het menu Modus staat, drukt u op AFSLUITEN om terug te gaan naar het standaarddisplay.
5. Druk nogmaals op de toets SELECTEREN om de unit weer in de vorige modus te zetten.

EENVOUDIG IN TE STELLEN





Instelpunt temperatuur



1. Druk in het standaarddisplay op de toets INSTELPUNT.
 - Het HUIDIGE INSTELPUNT wordt getoond.
2. Druk op de toetsen + of – om het instelpunt te verhogen of te verlagen.
 - NIEUW INSTELPUNT IS XX verschijnt.
3. Druk vervolgens op de toets JA of NEE.
 - BEZIG NIEUW INSTELPUNT PROGR. - EVEN GEDULD wordt getoond.
 - NIEUW INSTELPUNT IS XX verschijnt kort.
 - Het standaarddisplay wordt geopend met het nieuwe instelpunt.

EENVOUDIG TE ONTDOOIEN

Handmatig ontdooien inschakelen





1. Druk in het standaarddisplay op de toets ONTDOOIEN.
 - In het display staat kort ONTDOOIEN, vervolgens BEZIG ONTDOOIEN TE PROGRAMMEREN - EVEN GEDULD en dan ONTDOOIEN GESTART.
 - De balk toont bij benadering het percentage van de resterende tijd tot de ontdooicyclus is voltooid.

OPMERKING: De ontdooicyclus wordt automatisch beëindigd als de verdampersbuis de vooraf vastgestelde temperatuur bereikt of de ontdooitimer op nul staat. U kunt de ontdooicyclus ook afbreken door de unit uit en weer in te schakelen.

EENVOUDIG TE CONTROLEREN



Urentellers



1. Druk in het standaarddisplay op de toets MENU.
2. Druk op de toets VOLGENDE totdat het menu Urentellers verschijnt.
3. Druk op de toets SELECTEREN om het menu Urentellers te openen.
4. Druk op de toetsen VOLGENDE en TERUG om de urenteller te bekijken.
5. Druk op de toets AFSLUITEN om terug te keren naar het standaarddisplay.

EENVOUDIG TE BEDIENEN

SmartPower™-elektromotor (optioneel)



1. Sluit de unit aan op voeding met het juiste voltage.
2. Druk op de aantoeets om de unit aan te zetten.
 - Het Thermo King-logo wordt kort weergegeven terwijl het systeem wordt opgestart.
 - CONFIG. SYSTEEM BEZIG EVEN GEDULD wordt kort weergegeven terwijl de communicatie tot stand wordt gebracht en de unit in bedrijf wordt gesteld.
 - Vervolgens verschijnt kort het standaarddisplay met de temperaturen en instelpunten van de laadruimte.
 - EL.MOTOR WORDT GESTART verschijnt.
 - Het standaarddisplay met de temperaturen en instelpunten van de laadruimte wordt geopend als de unit draait.
3. Druk op de uittoets om de unit uit te zetten. De unit wordt onmiddellijk uitgeschakeld en SYSTEEM SCHAKELT UIT verschijnt kort op het display.