

# SMARTASSIST-Direct

Archivo (F) Ver (V) Herramienta (T) Ayuda (H)



Menú principal



Barra de herramientas del menú



Acceso a la ECU

Gestión de datos

Acceso a la base de datos

Descarga del manual de localización y solución de problemas

Datos de funcionamiento del producto

Ajustes avanzados/ajustes adicionales

Asistente de trabajo