Consejos de utilización del teclado

Introducción de texto:
- Pulse las teclas **A**RRIBA o **A**BAJO para aumentar o reducir el valor de un dígito en la pantalla.
- Pulse la tecla **E**NTRAR para desplazar el cursor a la derecha.

Para acceder a un menú o a un submenú del controlador:
- Pulse la tecla **A**LARMA para acceder directamente al menú Lista de alarmas.
- Pulse la tecla **E**NTRAR o la tecla **E**SCAPE para acceder al menú principal.
- Pulse la tecla **E**NTRAR para acceder a un menú desde el menú principal o a un submenú desde su menú principal.
- Pulse la tecla **E**SCAPE para volver al menú principal desde otro menú o a un menú desde un submenú.

Para desplazarse por un menú:
- Pulse la tecla **A**RRIBA para desplazarse hacia arriba.
- Pulse la tecla **A**BAJO para desplazarse hacia abajo.

Para introducir un comando o ejecutar una tarea:
- Pulse la tecla **E**NTRAR.

Para introducir un nuevo valor en una pantalla:
- Pulse la tecla **E**NTRAR y la tecla **E**SCAPE al mismo tiempo.

Para cambiar el idioma:
- Pulse la tecla **I**DIOMA.

Notas a pie de página:

[1] La pantalla “Retraso CA” indica que el controlador tiene un retraso de 2 minutos.

[2] La pantalla “REINICIO EN XX MIN” indica que el controlador ha detenido el funcionamiento de la unidad a causa de una alarma. El controlador intentará reiniciar la unidad en el tiempo indicado.

GUIA DE LOS MENUS DEL CONTROLADOR

PANTALLA ESTÁNDAR

MENÚ PRINCIPAL

MENÚ PRINCIPAL

MENÚ LISTA DE ALARMAS

MENÚ LISTA DE MENSAJES

MENÚ COMANDOS

A/desde la página siguiente

PANTALLAS DEL MODO DE PAUSA — Retraso CA[1] — REINICIO EN XX MIN.[2]

MENÚ LISTA DE ALARMAS
- La línea superior muestra el código de alarma, la posición de la alarma y el número de alarmas guardadas en la memoria (p. ej., "1/2").
- Las líneas del medio muestran el texto de la alarma.
- La línea inferior muestra el estado de la alarma.
- Vea y anote todas las alarmas antes de confirmarlas.

- Pulse la tecla ↓ para ver más alarmas.
- Pulse la tecla ✓ para confirmar la alarma que aparece en pantalla.
- Corrija todos los problemas antes de volver a poner la unidad en funcionamiento.

MENÚ DATOS
- Submenús
  - Motor
    - Temperatura del agua
    - Carga
    - R.p.m.
    - R.p.m. solicitadas
    - Consumo de combustible
    - Relé de encendido
    - Relé de funcionamiento
  - Lámparas de motor
    - Protección de lámparas
    - Lámpara ámbar
    - Lámpara de parada
    - Lámpara de error
    - Espere para arrancar
  - Generador
    - Medición del voltaje
    - Corriente de campo
    - Frecuencia de funcionamiento
    - Relé Quad cerrado
    - (Batería) Voltaje
    - (Batería) Cargador
  - Unidad
    - Nivel de combustible medio
    - Nivel bajo de líquido refrigerante
    - Bomba de combustible
    - Ventilador del líquido refrigerante
  - Estados internos
    - Estado
    - R.p.m.

MENÚ LISTA DE MENSAJES
- La línea superior muestra el código del mensaje, la posición del mensaje y el número de mensajes guardados en la memoria (p. ej., "1/2").
- Las líneas del medio muestran el texto del mensaje.
- La línea inferior muestra el estado del mensaje.
- Vea y anote todos los mensajes antes de confirmarlos.

- Pulse la tecla ↓ para ver más mensajes.
- Pulse la tecla ✓ para confirmar el mensaje que aparece en pantalla.
- Corrija todos los problemas antes de volver a poner la unidad en funcionamiento.

MENÚ COMANDOS
- Submenús
  - PTI (Prueba de revisión antes del viaje)
    - Interruptor del nivel de aceite
    - Sensor de la temperatura del líquido refrigerante
    - Sensor de r.p.m.
    - Relé de precalentamiento
    - Relé de mantenimiento del combustible
    - Relé de atracción del combustible
    - Relé de arranque
    - Presostato de presión del aceite
    - Sensor de r.p.m.
    - Voltaje de salida

    - Una vez completada la prueba de revisión antes del viaje (PTI), la pantalla muestra el resultado: “SUPERADA” o “NO SUPERADA”.
    - Si el resultado es “NO SUPERADA”, corrija los problemas y repita la prueba de revisión antes del viaje.
  - Prueba manual de las funciones
    - Prueba de la pantalla
    - Prueba del relé de precalentamiento
    - Prueba del relé de mantenimiento del combustible
    - Prueba del relé de atracción del combustible
    - Prueba del relé de arranque

    - Pulse la tecla ✓ para iniciar la prueba. Una vez completada la prueba, la pantalla muestra el resultado: “SUPERADA” o “NO SUPERADA”.
    - Si el resultado es “NO SUPERADA”, corrija el problema y repita la prueba.
  - Menú de servicio de la ECU
  - Configuración del sistema
    - R.p.m. actuales
    - Válvula solenoide de velocidad
      - Válvula solenoide de velocidad: Encendida
        - Pulse las teclas ↑ o ↓ para alternar entre el encendido y el apagado de la válvula solenoide de velocidad (alta velocidad y baja velocidad).
        - Pulse la tecla ✗ para volver al submenú Configuración del sistema.
    - Carga
    - Tipo de motor
      - Tipo de motor: PCM
        - Pulse la tecla ↑ o ↓ para volver al submenú Configuración del sistema.
        - Pulse la tecla ✗ para volver al submenú Configuración del sistema.
    - Generador
      - Generador: M.ALTE
        - Pulse las teclas ↑ o ↓ para alternar entre M.ALTE Y STAMFRD.
        - Pulse la tecla ✗ para volver al submenú Configuración del sistema.
    - Grupo electrógeno
      - Grupo electrógeno: Acoplable
        - Pulse las teclas ↑ o ↓ para alternar entre acoplable, central y lateral (las 3 unidades distintas de grupos electrógenos).
        - Pulse la tecla ✗ para volver al submenú Configuración del sistema.
    - Tamaño del depósito
      - Tamaño del depósito: XX
        - Pulse las teclas ↑ o ↓ para desplazarse por los valores.
        - Pulse las teclas ✗ y ✓ simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al submenú Configuración del sistema.
        - Pulse la tecla ✗ para volver al submenú Configuración del sistema sin guardar el nuevo ajuste.
    - Tamaño del depósito: XX
    - Tipo de motor
    - Válvula solenoide de velocidad
    - Tamaño del depósito
    - Sensor de combustible
    - CLD en la clavija 5
    - Fecha
    - Hora
    - N.º de ID
    - N.º de serie