

GUÍA DE LOS MENÚS DEL CONTROLADOR (continuación)

A/desde la
página anterior



FUNCIONES VARIAS (MENÚ)



MENÚ CONFIGURACIÓN



MENÚ REGISTRO
DE EVENTOS

De la página anterior

✓ Sensor de combustible: No

- Pulse las teclas o para alternar entre las opciones "Sí" y "No" del sensor de combustible.
- Pulse la tecla para volver al submenú Configuración del sistema.

✓ CLD en la clavija 5: No

- Pulse la tecla o para alternar entre las opciones "Sí" y "No" del CLD en la clavija 5.
- Pulse la tecla para volver al submenú Configuración del sistema.

✓ ID: XXXXXXXX

- Pulse las teclas o para desplazarse por los valores.
- Pulse las teclas y simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al submenú Configuración del sistema.
- Pulse la tecla para volver al submenú Configuración del sistema sin guardar el nuevo ajuste.

✓ N.º de serie: XXXXXXXXXX

- Pulse las teclas o para desplazarse por los valores.
- Pulse las teclas y simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al submenú Configuración del sistema.
- Pulse la tecla para volver al submenú Configuración del sistema sin guardar el nuevo ajuste.

✓

FUNCIONES VARIAS (MENÚ)



Submenús

Modo C/F
Versión del software/hardware
Temporizadores/contadores
Fecha/hora

✓ Modo C/F: Centígrados

- Pulse las teclas o para alternar entre grados centígrados y Fahrenheit.
- Pulse las teclas y simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al menú Funciones varias.
- Pulse la tecla para volver al menú Funciones varias sin guardar el nuevo ajuste.

✓ Software XXXXXX XX
← X Versión Y del hardware

Horas de funcionamiento
Contador horario 1
Contador horario 2
Horas de apagado del motor
Reinicios
Reinicios totales
Horas de funcionamiento a 50 Hz
Horas de funcionamiento a 60 Hz

- Pulse la tecla para mover el cursor.
- Pulse las teclas o para desplazarse por los valores.
- Pulse las teclas y simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al menú Funciones varias.
- Pulse la tecla para volver al menú Funciones varias sin guardar los nuevos ajustes.

✓ MENÚ CONFIGURACIÓN



Tipo de motor
Reinicio por baja presión del aceite
Límite HM1
Límite HM2
Horas de apagado del motor
Restablecimiento a los ajustes de fábrica
Generador
Grupo electrógeno
Voltaje de salida
Nivel de combustible
Reinicios de arranque
Composit
ESTADO DEL RMM
Tiempo de la bomba de combustible
DE 50 A 60 Hz
DE 60 A 50 HZ
CLD en la clavija 5
Retraso del arranque

- Pulse la tecla para que se muestre la pantalla de contraseña.
- Introduzca la contraseña 0007 pulsando la tecla para mover el cursor al último valor y pulse las teclas o para desplazarse hasta el valor 7.
- Pulse la tecla para visualizar la selección.
- Pulse la tecla para mover el cursor a la derecha (si es necesario).
- Pulse la tecla o para desplazarse o alternar entre valores.
- Pulse las teclas y simultáneamente para guardar el nuevo ajuste y volver al menú Configuración.
- Pulse la tecla para volver al menú Configuración sin guardar el nuevo ajuste.

✓ MENÚ REGISTRO DE EVENTOS



Submenús

Registro de eventos
Eventos del combustible

- Pulse la tecla para ver los eventos anteriores.
- Pulse la tecla para desplazarse de los eventos más antiguos a los más recientes.
- La línea superior muestra la fecha y la hora del evento.
- Las líneas inferiores muestran el texto del mensaje del evento.
- El evento más reciente aparece en primer lugar.
- Los eventos aparecen en orden inverso al orden en el que se han producido.