



### Consejos de utilización del teclado

Introducción de texto:

- Pulse las teclas **ARRIBA** o **ABAJO** para aumentar o reducir el valor de un dígito en la pantalla.
- Pulse la tecla **ENTRAR** para desplazar el cursor a la derecha.

Para acceder a un menú o a un submenú del controlador:

- Pulse la tecla **ALARMA** para acceder directamente al menú Lista de alarmas.
- Pulse la tecla **ENTRAR** o la tecla **ESCAPE** para acceder al menú principal.
- Pulse la tecla **ENTRAR** para acceder a un menú desde el menú principal o a un submenú desde su menú principal.
- Pulse la tecla **ESCAPE** para volver al menú principal desde otro menú o a un menú desde un submenú.

Para desplazarse por un menú:

- Pulse la tecla **ARRIBA** para desplazarse hacia arriba.
- Pulse la tecla **ABAJO** para desplazarse hacia abajo.

Para introducir un comando o ejecutar una tarea:

- Pulse la tecla **ENTRAR**.

Para introducir un nuevo valor en una pantalla:

- Pulse la tecla **ENTRAR** y la tecla **ESCAPE** al mismo tiempo.

Para cambiar el idioma:

- Pulse la tecla **IDIOMA**.

### Notas a pie de página:

<sup>1</sup>La pantalla "Retraso CA" indica que el controlador tiene un retraso de 2 minutos.

<sup>2</sup>La pantalla "REINICIO EN XX MIN" indica que el controlador ha detenido el funcionamiento de la unidad a causa de una alarma. El controlador intentará reiniciar la unidad en el tiempo indicado.

## GUÍA DE LOS MENÚS DEL CONTROLADOR

### PANTALLA ESTÁNDAR

