



## MENÚ MODO

Caudal de aire de descenso de la temperatura en diésel:  
**ESTÁNDAR**

Caudal de aire de estado estable en diésel:  
**ESTÁNDAR**

Caudal de aire de descenso de la temperatura en eléctrico:  
**ESTÁNDAR**

Caudal de aire de estado estable en eléctrico:  
**ESTÁNDAR**

ATRÁS

SELECCIONAR