



МЕНЮ РЕЖИМА

Воздушный поток при выходе на режим с понижением температуры при работе от дизельного привода:

СТАНДАРТНЫЙ

Воздушный поток в установившемся состоянии при работе от дизельного привода:

СТАНДАРТНЫЙ

Воздушный поток при выходе на режим с понижением температуры при работе от электропривода:

СТАНДАРТНЫЙ

Воздушный поток в установившемся состоянии при работе от электропривода:

СТАНДАРТНЫЙ

НАЗАД

ВЫБОР