

发电机组通信周期 (每 30 秒)

LED 闪烁



模块已成功获取发电机组数据

模块无法获取发电机组数据