FÁCIL DE VISUALIZAR

Causa do alarme







-	ALARM 28			
	1 OF 1 ALARMS PRETRIP ABORT			
	EXIT	CLEAR	HELP	

- Regresse ao ecrã padrão.
 Prima a tecla MENU.
- Prima a tecla NEXT (Seguinte) até ser apresentado o menu Alarm (Alarme).
- Prima a tecla SELECT (Selecionar). É apresentado o ecrã Alarm (Alarme).
- Se não houver alarmes presentes, é apresentada a indicação "Alarm 00" (Alarme 00).
- 6. Prima a tecla EXIT (Sair) para voltar ao ecrã padrão.
- Se não houver alarmes presentes, será apresentado o número dos alarmes e o código de alarme mais recente.
- Se houver mais de um alarme, prima a tecla NEXT (Seguinte) para visualizar cada um dos alarmes.
 Se houver um alarme de uma situação grave, a unidade é parada para impedir danos, tanto na unidade como na carga. Se tal ocorrer, o ecrã mostra que a

unidade parou e apresenta o código do alarme que provocou a paragem.

FÁCIL DE DIAGNOSTICAR

Causa do alarme

Há várias opções de visualização dos códigos de alarme referentes à sua unidade específica:

- Visitando a nossa página www.europe.thermoking.com/tools, onde pode encontrar uma ligação para a aplicação de códigos de alarme da Thermo King.
- 2 Transferindo o nosso folheto de códigos de alarme para camiões, atrelados, CyroTech e DAS, que inclui todos os códigos de alarme. O folheto pode ser transferido a partir da ligação www.emea-user-manuals.thermoking.com/, ou no código QR abaixo.
- 3 Também é possível obter uma cópia impressa junto do representante do seu agente Thermo King.



www.emea-user-manuals.thermoking.com

FÁCIL DE VISUALIZAR

Limpeza dos códigos de alarme





- 1. Prima a tecla CLEAR (Limpar) para limpar um alarme.
- O ecrã regressa ao ecrã padrão depois de os alarmes terem sido limpos.
- Prima a tecla HELP (Ajuda) para visualizar informação adicional no ecrã. Consulte ainda a lista completa dos códigos de alarme na coluna seguinte.

Para mais informações ou sessões tutoriais, contacte o seu gestor de assistência técnica Thermo King



NOTA: Para informações mais detalhadas sobre cada ação, consulte o capítulo "Funcionamento" do manual de instruções da unidade em causa.

TK 55526-2-PC-PT (Rev. 0, 02-18)

©Thermo King Corporation

THERMO KING

Microprocessador SR-2/SR-3 Smart Reefer 2/3



Guia do condutor para uma operação simples



FÁCIL DE ARRANCAR

0 • (%) C 3



- 1. Prima a tecla ON (Ligar). 2. Serão apresentados vários ecrãs
- de arranque 3. Quando a unidade estiver pronta a funcionar, será apresentado o ecrã padrão da temperatura da caixa e
- do ponto de regulação. O ecrã padrão regressa, por predefinição, ao ecrã "Temperature Watch" (Monitorização da temperatura) após 2 minutos e meio. Este ecrã apresenta o mesmo valor de regulação e temperatura da caixa, mas com tamanho de letra maior.

FÁCIL DE CONFIGURAR

Temperatura do ponto de regulação

1. Regresse ao ecrã padrão.

2. Prima a tecla SETPOINT (Ponto de

modificar a leitura do ponto de

4. Prima a tecla YES (Sim) guando o

5. O ecrã padrão é apresentado com

a alteração do novo ponto de

Regresse ao ecrã padrão.

ou NEXT (Sequinte) para percorrer

Coolant Temperature (Temperatura

Coolant Level (Nível do líguido de

refrigeração), Engine Oil (Óleo do

motor), Pressure (Pressão), Amps

da bateria), Engine RPM (RPM

do motor), Discharge Pressure

(Amperes), Battery Voltage (Tensão

os manómetros que se seguem:

do líquido de refrigeração),

(Manómetros).

ponto de regulação pretendido for

regulação) do ecrã padrão.

3. Prima as teclas + ou - para

regulação.

apresentado.

regulação.









NOTA: Deve premir a tecla YES (Sim) no espaço de 10 segundos após selecionar o novo ponto de regulação, caso contrário, a alteração será cancelada.

FÁCIL DE VERIFICAR

Manómetros





(Pressão de descarga), Suction Pressure (Pressão de sucção), ETV Position (Posição da ETV), I/O (Entrada/saída). Se não premir qualquer tecla no espaço de 30 segundos, o ecrã regressa ao ecrã padrão.

- 4. Prima a tecla LOCK (Bloquear) para apresentar qualquer ecrã de manómetro durante 15 minutos. Prima novamente a tecla para desbloquear o ecrã.
- 5. Prima a tecla EXIT (Sair) para voltar ao ecrã padrão.

FÁCIL DE DESCONGELAR

Iniciar descongelação manual



PROGRAMMING DEFROST PLEASE WAIT

GAUGES SENSORS





Prima a tecla de DESCONGELACÃO.

3. Serão apresentados vários ecrãs de

1. Regresse ao ecrã padrão.

2

....

3

MENU

FÁCIL DE ACEDER





2. Prima a tecla SENSORS (Sensores). 3. Prima as teclas BACK (Anterior) ou NEXT (Sequinte) para percorrer os ecrãs dos sensores seguintes: Control Return Air Temperature (Controlar a temperatura do ar de retorno), Display Return Air Temperature (Apresentar a temperatura do ar de retorno), Control Discharge Air Temperature (Controlar a temperatura do ar de descarga), Display Discharge Air Temperature (Apresentar a temperatura do ar de

1. Regresse ao ecrã padrão.

descarga), Temperature Differential (Diferencial de temperatura), Evaporator Coil Temperature (Temperatura da bobina do evaporador), Ambient Air Temperature (Temperatura do ar ambiente), Spare 1 Temperature (Temperatura de reserva 1), Datalogger Temperature Sensors 1-6 (Sensores de temperatura 1-6 do registo de dados) e Board Temperature Sensor (Sensor de temperatura da placa). Se não premir qualquer tecla no espaço de 30 segundos, o ecrã regressa ao ecrã padrão.

- 4. Prima a tecla LOCK (Bloquear) para apresentar gualquer ecrã de sensor durante 15 minutos. Prima novamente a tecla para desbloguear o ecrã.
- 5. Prima a tecla EXIT (Sair) para voltar ao ecrã padrão.

CYCLE-SENTRY ou funcionamento contínuo

FÁCIL DE CONFIGURAR



ou "Continuous" (Contínuo). °C 3 n .1 GAUGES SENSORS MENU SET



3. Se a unidade estiver no modo Cycle-Sentry, o respetivo ícone é apresentado no canto superior direito do ecrã, conforme ilustrado.

2. Prima a tecla de MODE SELECTION

1. Regresse ao ecrã padrão.

(SELEÇÃO DE MODO).

IMPORTANTE: Há vários anos que o

ecrã deixou de apresentar ícone na parte

superior com a indicação "Cycle-Sentry"

- 4. Se a unidade estiver no modo Continuous (Contínuo), o ícone do modo Cycle-Sentry não será apresentado.
- Se premir novamente a tecla de 5 MODE SELECTION (SELEÇÃO DE MODO), a unidade regressa ao modo anterior.

SET







FÁCIL DE VERIFICAR

Teste pré-viagem







- 1. Limpe todos os códigos de alarme.
- 2. Regresse ao ecrã padrão.
- 3. Prima a tecla MENU.
- 4. Prima a tecla NEXT (Sequinte), conforme solicitado, para visualizar o menu Pretrip (Pré-viagem).
- 5. Prima a tecla SELECT (Selecionar) para iniciar um teste pré-viagem.
- 6. Se a unidade não estiver em funcionamento, será iniciado um teste pré-viagem completo Se a unidade estiver a funcionar no modo diesel ou elétrico, será realizado um teste pré-viagem em funcionamento.
- 7. Ouando todos os testes estiverem concluídos, os resultados são comunicados como PASS (Aprovado), CHECK (Verificar) ou FAIL (Reprovado). Se os resultados apresentados forem CHECK (Verificar) ou FAIL (Reprovado). os códigos de alarme que acompanham estes dois estados irão orientar o técnico para a origem do problema.

FÁCIL DE VERIFICAR

Contadores de horas





- 1. Regresse ao ecrã padrão.
- 2. Prima a tecla MENU.
- 3. Percorra o menu Main (Principal) premindo, repetidamente, as teclas NEXT (Sequinte) e BACK (Anterior) até ser apresentado o ecrã dos contadores de horas do menu Main (Principal)
- 4. Prima a tecla SELECT (Selecionar) para aceder ao menu Hourmeters (Contadores de horas).
- Prima as teclas NEXT (Seguinte) e BACK (Anterior) para visualizar os ecrãs dos contadores de horas.

NOTA: Para informações mais detalhadas sobre cada ação, consulte o capítulo "Funcionamento" do manual de instruções da unidade em causa.