FÁCIL DE COMPROBAR Y DETERMINAR

Causa de las alarmas y borrado de los códigos de alarma







- Si se produce una condición de alarma en la unidad, aparecerá un icono de alarma de gran tamaño.
- Si se produce una alarma específica de una zona, también se mostrará un pequeño icono de alarma en la zona afectada (en el ejemplo se muestra la zona 2). 1. En la pantalla estándar, pulse la tecla MENÚ.
- Pulse la tecla SIGUIENTE hasta que aparezca el menú Alarmas.
- 3. Pulse la tecla SELECCIÓN.
 Aparecerá la pantalla de las alarmas.
 Si no existe ninguna alarma, aparece el mensaje "SIN ALARMAS".
- En cambio, si existe alguna alarma, se mostrará el número de alarmas (si hay más de una) y el código numérico de la alarma más reciente.
- 4. Una vez que se haya resuelto la situación que generó la alarma, pulse la tecla BORRAR para eliminarla.
- 5. Para visualizar la siguiente alarma, pulse la tecla SIGUIENTE.
- Si una alarma no se borra, puede que todavía exista. Si no se corrigió la alarma, no se borrará. Antes de borrar cualquier alarma, deben visualizarse todas ellas.
- Si no es posible borrar una alarma desde el Menú principal, no aparecerá la tecla Borrar. Estas alarmas deben borrarse desde los menús de Acceso restringido.

6. Pulse la tecla SALIDA para regresar a la pantalla estándar.

Consulte el Manual del operador para obtener más información en relación con los códigos de alarma.

FÁCIL DE SELECCIONAR

Función de bloqueo de alta velocidad









- 1. En la pantalla estándar, pulse la tecla Bloqueo de alta velocidad.
- Aparecerá brevemente en pantalla el mensaje "PROGRAMANDO BLOQUEO DE ALTA VELOCIDAD – POR FAVOR, ESPERE".
- La modificación se confirmará por medio del mensaje "BLOQUEO EN ALTA VELOCIDAD ACTIVO" o "BLOQUEO EN ALTA VELOCIDAD INACTIVO".
- A continuación, se volverá a mostrar la pantalla estándar. Si el bloqueo de alta velocidad está encendido, se mostrará el mensaje "BLOQUEO EN ALTA VELOCIDAD ACTIVO" en la parte superior de la pantalla estándar.
- Si vuelve a pulsar la tecla Bloqueo de alta velocidad, se desactivará esta función.

FÁCIL DE COMPROBAR

0

Contadores horarios



6 6 6

- En la pantalla estándar, pulse la tecla MENÚ.
- Pulse la tecla SIGUIENTE hasta que aparezca el menú Contadores horarios.
- Pulse la tecla SELECCIÓN para acceder al menú Contadores horarios.
- Pulse las teclas ANTERIOR y SIGUIENTE para visualizar las pantallas de los contadores horarios.
- Pulse la tecla SALIDA para regresar a la pantalla estándar.

FÁCIL DE UTILIZAR

Funcionamiento eléctrico SmartPower™ (OPCIONAL)









- Conecte el suministro de corriente del voltaje apropiado al receptáculo de alimentación de la unidad.
- 2. Pulse la tecla de ENCENDIDO para encender la unidad.
- Aparecerá brevemente el logotipo de Thermo King cuando se inicialice el sistema.
- Aparece brevemente el mensaje "CONFIGURANDO SISTEMA – POR FAVOR, ESPERE" mientras se establecen las comunicaciones y la unidad se prepara para el funcionamiento.
- Aparece brevemente la pantalla estándar con las temperaturas de los compartimentos y los puntos de consigna.
- · Aparecerá el mensaje "ARRANCANDO MOTOR ELÉCT".
- Aparece la pantalla estándar con las temperaturas de los compartimentos y los puntos de consigna mientras la unidad está en funcionamiento.
- Pulse la tecla de APAGADO para apagar la unidad. La unidad se apagará de inmediato y aparecerá brevemente el mensaje "SISTEMA DETENIÉNDOSE".

Para obtener más información o conocer las sesiones de tutoría, póngase en contacto con su responsable de servicio de Thermo King. 000

THERMO KING

Unidad multitemperatura para camión equipada con la HMI de calidad superior



Guía del conductor para un funcionamiento fácil



FÁCIL DE INICIAR

Una o múltiples zonas









- 1. Pulse la tecla de ENCENDIDO para encender la unidad.
- Aparecerá brevemente el logotipo de Thermo King cuando se inicialice el sistema.
- Aparece brevemente el mensaje "CONFIGURANDO SISTEMA -POR FAVOR, ESPERE" mientras se establecen las comunicaciones v la unidad se prepara para el funcionamiento.
- Aparece brevemente la pantalla estándar con las temperaturas de los compartimentos y los puntos de consigna.
- Aparece brevemente el mensaje "ARRANOUE DE MOTOR DIESEL" mientras el motor se precalienta y arranca. En las unidades equipadas

con SmartPower, aparecerá el mensaje "ARRANCANDO MOTOR ELÉCT" si la unidad está conectada a una fuente de alimentación eléctrica.

- · Aparece la pantalla estándar con las temperaturas de los compartimentos y los puntos de consigna mientras la unidad está en funcionamiento.
- 2. Pulse la tecla de APAGADO para apagar la unidad. La unidad se apagará de inmediato y aparecerá brevemente el mensaje "SISTEMA DETENIÉNDOSE".

Para encender o apagar una zona:

La zona 1 se mostrará siempre que la unidad esté encendida.

- Es posible encender y apagar las zonas 2 y 3 (si está presente) según se desee.
- 1. Vuelva a la pantalla estándar (pulse cualquier tecla para ello).
- 2. Pulse la tecla de ZONA situada bajo la zona deseada.
- · Aparece la pantalla del punto de consigna. Si la zona está encendida, la tercera tecla se denominará Apagar zona. Si la zona está apagada, la tercera tecla se denominará Encender zona.



3. Pulse la tecla APAGAR ZONA para apagarla.

- · La pantalla mostrará brevemente el mensaje "PROGRAMANDO ENCENDIDO/ APAGADO DE ZONA - POR FAVOR, ESPERE".
- · A continuación, la pantalla confirmará la nueva configuración de la zona durante varios segundos.
- · Volverá a aparecer la pantalla estándar con la zona apagada. El punto de consigna de la zona se ha sustituido con la indicación APAG para indicar que la zona está ahora apagada.

FÁCIL DE CONFIGURAR

Funcionamiento en CYCLE-SENTRY™ o continuo

MODO

SELECCIÓN.

el modo.

o Continuo).

estándar.









- Θ CONTINUO 0 0000
- 5. Vuelva a pulsar la tecla de SELECCIÓN para que la unidad regrese al modo anterior

1. En la pantalla estándar, pulse la tecla

2. Cuando se muestre en pantalla

MODO CYCLE-SENTRY"

o "ENCENDER MODO

CYCLE-SENTRY".

el menú MODO, pulse la tecla

Aparecerá el mensaje "APAGAR

3. Pulse la tecla SELECCIÓN para cambiar

• El nuevo modo se confirma en un

plazo de 10 segundos, seguido

del mensaje "NUEVO MODO

4. Cuando se vuelva a mostrar el menú

Modo en pantalla, pulse la tecla

SALIDA para regresar a la pantalla

DE SISTEMA ES" (Cycle-Sentry

MENÚ para que se muestre el menú

FÁCIL DE CONFIGURAR

Temperatura del punto de consigna



- ZONA correspondiente a la zona deseada (en el ejemplo se muestra la zona 2).
- Aparecerá brevemente la pantalla del punto de consigna para la zona seleccionada.
- 2. Pulse las teclas + o para modificar la lectura del punto de consigna.
- 3. Pulse las teclas SÍ o NO según proceda.
- · Aparecerá el mensaje "PROGRAMANDO NUEVO PTO. CONSIG. POR FAVOR, ESPERE"
- A continuación, aparecerá brevemente el mensaje "NUEVO PTO. CONSIG. SERÁ XX".
- · Aparecerá la pantalla estándar con el punto de consigna de la zona cambiado por el nuevo punto de consigna.

FÁCIL DE COMPROBAR

Medidores























4. Pulse las teclas ANTERIOR o SIGUIENTE para desplazarse a través de los medidores disponibles.

1. En la pantalla estándar, pulse la

2. Pulse la tecla SIGUIENTE hasta que

aparezca el menú Manómetros.

tecla MENÚ.

- 5. Pulse la tecla CERRAR para visualizar cualquier pantalla de los medidores durante un periodo indefinido.
- 6. Vuelva a pulsar la tecla CERRAR para desbloquear la pantalla.
- 7. Pulse la tecla SALIDA para regresar a la pantalla estándar.

FÁCIL DE INICIAR EL DESCARCHE

0

0

0

0

Inicio de un descarche manual



6

G

0000

2.5 2.5 .4 20851 20851 20851 20851 20852 20851 20852 20

- 1. En la pantalla estándar, pulse la tecla DESCARCH.
- · Se mostrará brevemente en pantalla la indicación DESCARCH, seguida del mensaie "SEL ZONA EN DESCARCHE".
- . Pulse la tecla SELECCIÓN para la zona deseada (en el ejemplo se muestra la zona 1).
- · La pantalla mostrará brevemente la indicación DESCARCH, seguida del mensaie "PROGRAMANDO DESCARCHE - POR FAVOR, ESPERE" y, a continuación, "DESCARCHE INICIADO"
- · La barra de progreso muestra, aproximadamente, el porcentaje de tiempo restante para completar el ciclo de descarche.

NOTA: el ciclo de descarche finaliza automáticamente cuando el serpentín del evaporador alcanza una temperatura predeterminada o cuando haya transcurrido el tiempo establecido por el temporizador de descarche. También se puede finalizar un ciclo de descarche apagando y volviendo a encender la unidad.





FÁCIL DE COMPROBAR

Sensores





- 1. En la pantalla estándar, pulse la tecla MENÚ.
- 2. Pulse la tecla SIGUIENTE hasta que aparezca el menú Sensores.
- 3. Pulse la tecla SELECCIÓN para acceder al menú Sensores.
- 4. Pulse las teclas ANTERIOR o SIGUIENTE para desplazarse a través de los sensores.
- 5. Pulse la tecla CERRAR para visualizar cualquier pantalla de los sensores durante un periodo indefinido.
- 6. Vuelva a pulsar la tecla CERRAR para desbloquear la pantalla.
- 7. Pulse la tecla SALIDA para regresar a la pantalla estándar.

FÁCIL DE COMPROBAR Prueba de revisión antes del viaje



- 1. Borre todos los códigos de alarma.
- 2. En la pantalla estándar, pulse la tecla MENÚ.
- 3. Pulse la tecla SIGUIENTE hasta que aparezca el menú RFV ANT VIA
- 4. Pulse la tecla SELECCIÓN.
- Si la unidad no está funcionando, se iniciará una REVISIÓN ANTES DEL VIAJE COMPLETA.
- Se iniciará una REVISIÓN ANTES DEL VIAJE EN FUNCIONAMIENTO si la unidad está en funcionamiento en modo diesel o eléctrico

Una vez finalizadas todas las pruebas, se muestran los resultados como CORRECTA, COMPROBACIÓN o FALLO. Si los resultados son COMPROBACIÓN o FALLO, los códigos de alarma que aparezcan orientarán al técnico hacia el origen del problema.