ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА

Предрейсовый тест



1/4

Cher

%



ПРОГРАММИРОВАНИЕ

0000

ПРЕДРЕЙСОВАЯ ПРОВЕРКА ПРОЙДЕНА вызод ٢

0

0

- Удаление всех кодов сигнализации.
 На стандартном экране дисплея нажмите кнопку МЕНЮ.
- Несколько раз нажмите кнопку ДАЛЕЕ, пока не появится меню ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ТЕСТ.
- 4. Нажмите кнопку ВЫБОР.
- Если в этот момент установка не работает, то начнется ПОЛНЫЙ ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ТЕСТ.
- Если установка работает на дизельном или электрическом резервном приводе, то начнётся ТЕКУЩИЙ ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ТЕСТ.

После завершения всех испытаний результаты будут представлены как ТЕСТ ПРОЙДЕН, ПРОВЕРИТЬ или ТЕСТ НЕ ПРОЙДЕН. Если по результатам теста получены сообщения ПРОВЕРИТЬ или ТЕСТ НЕ ПРОЙДЕН, то соответствующие коды сигнализации помогут техническому специалисту найти причину неисправности.

ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА

13.⁸ v

0

Приборы



€¢

- На стандартном экране дисплея нажмите кнопку ПРИБОРЫ.
 Нажимайте кнопки НАЗАД или ДАЛЕЕ для прокручивания доступных приборов.
- Чтобы какой-либо прибор отображался в течение неопределённого времени, нажмите кнопку БЛОКИРОВКА.
- Чтобы снять блокировку дисплея, нажмите эту кнопку ещё раз.
- Чтобы вернуться к стандартному экрану, нажмите кнопку BblXOД.

ПРОСТОЙ ВЫБОР

Функция блокировки высоких оборотов









- На стандартном экране нажмите кнопку блокировки высоких оборотов.
- Ненадолго появится сообщение ПРОГРАММИРОВАНИЕ
 БЛОКИРОВКИ ВЫСОКИХ
 ОБОРОТОВ — ПОДОЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
- Изменение подтверждается сообщениями ВКЛЮЧЕНА БЛОКИРОВКА ВЫСОКИХ ОБОРОТОВ или ВЫКЛЮЧЕНА БЛОКИРОВКА ВЫСОКИХ ОБОРОТОВ.
- После этого дисплей вернется к стандартному экрану. Если блокировка высоких оборотов включена, то в верхней части стандартного экрана будет показано сообщение ВКЛЮЧЕНА БЛОКИРОВКА ВЫСОКИХ ОБОРОТОВ.
- Повторное нажатие кнопки блокировки высоких оборотов выключит эту функцию.

ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА

Датчики





- На стандартном экране нажмите кнопку ДАТЧИКИ.
- Нажимайте кнопки НАЗАД или ДАЛЕЕ для прокручивания датчиков.
- Чтобы какой-либо датчик отображался в течение неопределённого времени, нажмите кнопку БЛОКИРОВКА
- 4. Чтобы снять блокировку дисплея, нажмите эту кнопку ещё раз.
- Чтобы вернуться к стандартному экрану, нажмите кнопку ВЫХОД.

ПРОСТОЙ ПРОСМОТР И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Причина срабатывания сигнализации и удаление кодов сигнализации



6 6







- На стандартном экране дисплея нажмите кнопку МЕНЮ.
- Несколько раз нажмите кнопку ДАЛЕЕ, пока не появится меню «Сигнализация».
- Нажмите кнопку ВЫБОР.
 Появится экран «Сигнализация».

сигнала тревоги.

- Ноявится экрап «сипализация».
 Если сообщений сигнализации нет, отображается сообщение НЕТ СИГНАЛИЗАЦИИ.
- При наличии сигналов тревоги указывается их количество (если сообщений несколько) и кодовый номер последнего
- После разрешения тревожной ситуации нажмите кнопку ОЧИСТИТЬ, чтобы удалить сигнал тревоги.
- Чтобы просмотреть следующий сигнал тревоги, нажмите кнопку ДАЛЕЕ.
 Если сигнал тревоги не удалён, то он может сохраняться. Если причина сигнала тревоги не устранена, он не удаляется. Необходимо просмотреть все сигналы тревоги, прежде чем какой-либо сигнал тревоги можно будет удалить.
- Если сигнал тревоги нельзя удалить из главного меню, то кнопка ОЧИСТИТЬ не появится. Такие сигналы тревоги следует удалять из меню защищённого доступа.

6. Чтобы вернуться к стандартному экрану, нажмите кнопку ВЫХОД.

Дополнительная информация о кодах сигнализации содержится в руководстве оператора.





THERMO KING

Однотемпературная авторефрижераторная установка с улучшенным НМІ



Руководство водителя по простой эксплуатации



ПРОСТОЙ ЗАПУСК



6





0000

- 1. Для включения установки нажмите кнопку включения. • Во время инициализации системы на короткое время отобразится логотип Thermo Kina.
- Пока устанавливается соединение и установка готовится к работе, на короткое время появится сообщение КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ — ПОДОЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
- На стандартном экране отображается температура в грузовом отсеке, а рядом с ней ненадолго появляется уставка. • Пока двигатель прогревается и запускается, появляется сообщение ЗАПУСК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.

На установках, оборудованных SmartPower, появится сообшение ЗАПУСК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, если установка подключена к резервному электропитанию.

 Во время работы установки появляется стандартный экран, отображающий температуру в грузовом отсеке и уставку.

٢

0

- 2. Для выключения устройства нажмите кнопку выключения.
- Установка сразу выключится, и ненадолго появится сообшение СИСТЕМА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА

Режим CYCLE-SENTRY[™] или непрерывный режим









6	новый режим системы	0
4	непрерывный	0

- 1. На стандартном экране нажмите кнопку МЕНЮ, чтобы отобразилось меню РЕЖИМ. 2. Когда отображается меню РЕЖИМ,
 - нажмите кнопку ВЫБОР. • Появится сообшение ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ CYCLE SENTRY или ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ
- CYCLE SENTRY. 3. Нажмите кнопку ВЫБОР для
- изменения режима. Новый режим подтверждается в течение 10 секунд, после чего появляется сообщение НОВЫЙ РЕЖИМ СИСТЕМЫ (Cycle Sentry или непрерывный режим).
- 4. Как только дисплей вернётся к меню «Режим», нажмите кнопку ВЫХОД для возвращения к стандартному экрану.
- 5. Чтобы вернуться к предыдущему режиму, ещё раз нажмите кнопку ВЫБОР.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА

Заданное значение температуры

















1. На стандартном экране нажмите

• Появится ТЕКУШАЯ УСТАВКА.

чтобы увеличить или уменьшить

2. Нажимайте кнопки «+» или «-»,

кнопку УСТАВКА.

- 3. Нажмите кнопку ДА или НЕТ в соответствии с требуемым действием.
- Появится сообшение ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОВОЙ УСТАВКИ — ПОДОЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
- Ненадолго появится сообшение НОВАЯ УСТАВКА БУДЕТ РАВНА ХХ
- Появится стандартный экран с новой уставкой.

ПРОСТАЯ ОТТАЙКА

Запуск ручной оттайки



THERMO KIN

%

G **%**

- 1. На стандартном экране нажмите кнопку ОТТАЙКА.
- На дисплее кратковременно будет показано сообщение ОТТАЙКА, затем ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОТТАЙКИ
- ПОДОЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. а затем ОТТАЙКА ЗАПУШЕНА.
- Индикатор выполнения
- показывает приблизительное время в процентах, оставшееся до завершения цикла оттайки.



0000

0000

0

0

0

0

ПРИМЕЧАНИЕ. Цикл оттайки завершается автоматически, когда температура змеевика испарителя достигает предварительно заданного значения или когда истекает время таймера оттайки. Оттайку также можно остановить, выключив и снова включив установку.

ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА

Счётчики наработки





- 1. На стандартном экране нажмите кнопку МЕНЮ.
- 2. Несколько раз нажмите кнопку ДАЛЕЕ, пока не появится меню «Счётчики моточасов».
- 3. Для входа в меню «Счётчики моточасов» нажмите кнопку ВЫБОР.
- 4. Для просмотра показаний различных счётчиков моточасов нажимайте кнопки НАЗАД или ДАЛЕЕ.
- 5. Чтобы вернуться к стандартному экрану, нажмите кнопку ВЫХОД.

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Резервный электропривод SmartPower™ (ОПЦИЯ)







- 1. Подключите источник питания подходящего напряжения к гнезду подключения питания на установке.
- 2. Для включения установки нажмите кнопку включения.
- Во время инициализации системы на короткое время отобразится логотип Thermo Kina.
- Пока устанавливается соединение и установка готовится к работе, на короткое время появится сообщение КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДОЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
- На стандартном экране отображаются температуры в грузовом отсеке, а рядом с ними ненадолго появляются уставки.
- Появится сообщение ЗАПУСК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.
- Во время работы установки появляется стандартный экран, отображающий температуры и уставки.
- 3. Для выключения устройства нажмите кнопку выключения. Установка сразу выключится, и ненадолго появится сообщение СИСТЕМА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.