
MENÚ PRINCIPAL
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN DE OPCIONES
TAMAÑO DEL DEPÓSITO 50G-227L
SENSOR DE COMBUSTIBLE SÍ
LÍMITE INFERIOR DE COMBUSTIBLE 10 l
REINICIOS 5
VÁLVULA SOLENOIDE DE VELOCIDAD NO
HRG GIZMO SÍ
AGUA EN EL COMBUSTIBLE SÍ
COMPOSIT NO
HM 1 THREDSHOLD 1000h
HM 2 THREDSHOLD 500h
TAMAÑO DEL DEPÓSITO 50G-227
Tamaño del depósito seleccionado
TAMAÑO DEL DEPÓSITO
80G-364L
CAMBIAR: ARRIBA/ABAJO
GUARDAR: ESC + ENTRAR
Utilice las teclas de flecha para cambiar el tamaño del depósito
TAMAÑO DEL DEPÓSITO
80G-364L
--- GUARDANDO ---
Entrar + Esc para guardar la nueva selección
RAJ802