

КЛАССИЧЕСКОЕ МЕНЮ



ЦЕННОСТИ



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

НАЧАЛО РЕЙСА

ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ SET POINT ТЕМПЕРАТУРЫ

РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

КОНДЕНСАТОР С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ

БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ — ВРЕМЯ СУТОК ДЛЯ НАЧАЛА

БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ — ВРЕМЯ СУТОК ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ



СИГНАЛИЗАЦИЯ

ВЫХОД

ВВЕРХ

ВНИЗ

ВВОД