



ARA979

键盘操作技巧

文字输入：

- 输入数字：按向上或向下键增加或减少显示屏中的数字值。
- 按输入键向右滚动光标。

进入控制器菜单或子菜单：

- 按**警报**键直接进入警报列表菜单。
- 按**输入**键或 **ESCAPE** 键进入主菜单。
- 按**输入**键从主菜单进入菜单，或从其父菜单进入子菜单。
- 按 **ESCAPE** 键从菜单返回主菜单，或从子菜单返回菜单。

在菜单中滚动：

- 按**向上**键向上滚动。
- 按**向下**键向下滚动。

输入命令或执行任务：

- 按**输入**键。

在屏幕中输入新值：

- 同时按**输入**键和 **ESCAPE** 键。

更改语言

- 按**语言**键。

脚注：

¹ 延迟/交流。 屏幕显示控制器有 2 分钟延迟。

² 在 XX 分钟内重启。 屏幕指示控制器已因警报停止设备操作。 控制器将尝试在所示时间内重新启动设备。

